Mode d’emploi

Twist 654

A31008-M2602-E151-1-2M19

proximus

Aperçu du Twist 654

Combiné



1 **Ecran** en page d'accueil

2 **Barre d'état** (➔ p. 50)
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone

3 **Touches écran** (➔ p. 16, ➔ p. 30)

4 **Touche Messages** (➔ p. 17)
Accès au journal des appels et à la liste des messages **;**
Clignote : nouveau message ou nouvel appel

5 **Touches Raccrocher et Marche/Arrêt**
Arrêt de la communication ; annulation de la fonction ; retour au niveau de menu précédent (appui **court**) ; retour au mode veille (appui **long**) ; activation/désactivation du combiné (appui **long** en mode veille)

6 **Touche Dièse**
Verrouillage/déverrouillage du clavier (appui **long** en mode veille) ;
Passage de l'emploi de majuscules aux minuscules et aux chiffres ;
Insertion d'une pause entre les chiffres (appui **long**)

7 **Microphone**

8 **Touche R**
Double appel (Flash) (appui **long**)

9 **Prise pour kit oreillette** (➔ p. 12)

10 **Touche Etoile**
En veille : désactivation des sonneries (appui **long**) ;
Pendant la communication : passage du mode de numérotation par impulsions au mode fréquence vocale (appui **court**) ;
Lors de la saisie d'un texte : ouverture du tableau des caractères spéciaux

11 **Touche 1**
Sélection de la messagerie externe (appui **long**)

12 **Touche Décrocher** / **Touche Mains-Libres**
Composition du numéro affiché ;
prise de la communication ; passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres et inversement ;
ouverture de la liste des numéros bis (appui **court**) ; début de la composition (maintenir **enfoncé**) ;

13 **Touche de navigation/Touche Menu** (➔ p. 15)



Touche d'enregistrement/Paging

- Recherche de combinés (« Paging ») (appui (**court**) ➔ p. 35.
- Inscription de combinés et appareils DECT (appui **long**) ➔ p. 34.

Sommaire

Aperçu du Twist 654 1
Consignes de sécurité 4
Mise en service 6
Présentation des instructions dans le mode d'emploi 14
Utilisation du téléphone 15
Téléphoner 19
Réglages du téléphone 25
Modification du code PIN système 31
Rétablissement des réglages par défaut du téléphone 31
ECO DECT 32
Messagerie externe (PhoneMail) 33
Plusieurs combinés 34
Répertoire (Carnet d'adresses) 38
Journal des appels 41
Disponibilité 42
Calendrier 43
Réveil 45
Surveillance de pièce / Babyphone 46
Branchement d'un téléphone à un routeur/système téléphonique 48
Icônes de l'écran 50
Présentation du menu 52
Déclaration de conformité 54
Conditions de la garantie 54
Environnement 55
Questions-réponses 55
Annexe 57
Index 60

Consignes de sécurité

Attention

Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.

Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation de l'appareil.

	Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.
	Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (voir « Caractéristiques techniques »). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.
	Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit, voir « Caractéristiques techniques »).
	Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-Libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants. Votre téléphone est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie. Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.
	Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.
	Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.
	En cas de cession du téléphone à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.
	Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

	Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.
	Pour éviter une perte de l'audition, éviter d'utiliser l'appareil à volume élevé sur des périodes prolongées.

Remarques

- L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.
- Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, même les numéros d'urgence **ne peuvent pas** être composés.

Mise en service

Vérification du contenu de la boîte

- une **base**,
- un bloc secteur pour la base,
- un cordon téléphonique et sa fiche,
- un **combiné**,
- un couvercle de batterie (couvercle arrière du combiné),
- deux batteries,
- un joint en caoutchouc pour la prise du kit oreillette,
- un mode d'emploi.

Installation de la base

La base est prévue pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

▶ Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante ou la fixer sur le mur (→ p. 7).

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Remarques

- Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ni à d'autres appareils électriques.
- Protéger votre téléphone contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.
- Tenir compte de la portée de la base. Celle-ci peut atteindre 50 m dans les bâtiments et 300 m à l'extérieur. La portée est réduite lorsque **Portée Max.** est désactivé (→ p. 32).

Connexion de la base au réseau téléphonique et au secteur



▶ Brancher le câble téléphonique à la prise inférieure 1 de l'arrière de la base, jusqu'à ce qu'il s'enclenche et glisse sous le protège-câble.

▶ Brancher le câble électrique du bloc secteur de l'appareil à la prise supérieure 2 de l'arrière de la base et faire pivoter la fiche électrique à angle droit sous le protège-câble.

▶ Brancher le bloc secteur 3.

▶ Brancher la fiche du téléphone avec la fiche intermédiaire si nécessaire 4.

Remarques

- Le bloc secteur doit **toujours être branché** sur une prise. Le téléphone ne peut pas fonctionner sans alimentation électrique.
- Utiliser uniquement le bloc secteur et le cordon téléphonique **fournis**. Le brochage du cordon téléphonique peut être différent (brochage, ➔ p. 59).

Montage mural de la base en option)





Matériel de montage non inclus dans la livraison.

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. **Le retirer.**

Poser le joint en caoutchouc pour la connexion de l'oreillette

Placer le joint en caoutchouc dans l'orifice avec le couvercle de la batterie ouvert.

Insertion de la batterie

Attention

N'utiliser que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, présenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des batteries peut se désagréger ou les batteries peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- Placer les batteries en respectant la polarité (voir l'image pour le sens d'insertion +/-).

- Aligner d'abord les ergots latéraux du couvercle des batteries avec les encoches situées à l'intérieur du boîtier.
- Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Si vous devez **ouvrir le couvercle des batteries** :

- Insérer un ongle dans l'enfoncement latéral et soulevez le couvercle des batteries vers le haut, de biais.

Chargement des batteries

A la livraison, les batteries sont partiellement chargées. Veuillez les charger complètement avant de les utiliser. Les batteries sont complètement chargées lorsque l'icône représentant un éclair ⚡ s'allume sur l'écran.

▶ Laisser le combiné sur la base pendant **8 heures et 30 minutes**.

Remarques

- Le combiné doit uniquement être posé sur la base ou le chargeur correspondant.
- Il est possible que les batteries chauffent durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.
- Le combiné est déjà inscrit sur la base. Si toutefois ce n'était pas le cas (affichage « **Enregistrez combiné SVP** » ou « **Poser le combiné sur la base** »), le faire manuellement (→ p. 34).

Modification de la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue d'affichage via le menu

▶ ▶ **OK** ▶ **Langue** ▶ **OK** ▶ Sélectionner la langue ▶ **Sélect.**

ou, si une langue que vous ne comprenez pas est réglée, en procédant comme suit :



▶ Appuyer à droite de la touche de navigation.

▶ Appuyer successivement et **lentement** sur les touches 6 MNO et 5 JKL.

Exemple

L'écran de réglage de la langue s'affiche.
La langue paramétrée (par exemple l'anglais) est sélectionnée.



▶ Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation ▼...

Exemple



... jusqu'à ce que la langue souhaitée soit indiquée à l'écran, par exemple le français.

▶ Appuyer sur la touche **droite** directement sous l'écran pour sélectionner la langue.

Exemple



La langue sélectionnée est indiquée par ◉.

▶ Maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher pour revenir au mode veille.

Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants soit correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.



- Appuyer sur la touche sous l'écran **Dat./Hre** pour ouvrir le champ de saisie.
  (Si la date et l'heure ont déjà été entrées, ouvrir le champ de saisie à l'aide du menu :
  ▶ ▶ **OK** ▶ **Date/Heure** ▶ **OK**)

Le sous-menu **Date/Heure** s'affiche à l'écran.

- La position active de saisie clignote.
  Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres) sur le clavier, par exemple 1 4 1 0 2 0 1 4 pour le 14.10.2014.

Si vous voulez modifier la position de saisie, appuyez à **gauche** ◀ ou à **droite** ▶ sur la touche de navigation.

- Appuyer **en bas** de la touche de navigation pour passer au champ de saisie de l'heure.

- Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, par exemple 0 7 1 5 pour 07h15.
  Le cas échéant, modifier la position de saisie avec la touche de navigation.

- Appuyer sur la touche sous l'écran **Sauver** pour enregistrer les entrées.

Enregistré s'affiche à l'écran. Une tonalité de validation se fait entendre.

Vous revenez automatiquement à la page d'accueil.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Raccordement du kit oreillette



Vous pouvez raccorder un kit oreillette à l'aide d'une prise de 2,5 mm.

Quelles sont les étapes suivantes ?

Une fois la mise en service réussie, vous pouvez appeler immédiatement, adapter votre téléphone à vos besoins ou commencer par vous familiariser avec son utilisation.

Choix des sonneries

Attribuez des mélodies à certains appels internes, externes, signaux de rappel (➔ p. 27), réveils (➔ p. 45) et appelants (➔ p. 38).

Protégez-vous des appels indésirables

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour que la sonnerie ne retentisse pas en cas d'appels masqués ou utiliser la commande temporelle (➔ p. 29).

Inscription de combinés Twist existants et récupération du répertoire

Utilisez également les combinés existants pour téléphoner à votre nouvelle base. Transférez si possible les entrées du répertoire de ces combinés vers votre nouveau combiné (➔ p. 34, ➔ p. 39).

ECO DECT - Définition des réglages

Réduisez la puissance d'émission (rayonnement) de votre téléphone (➔ p. 32).

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage (➔ p. 55)

Présentation des instructions dans le mode d'emploi

Les touches du combiné sont présentées comme suit dans ce manuel d'utilisation :

/ /	Touche Décrocher / Touche Menu / Touche Raccrocher
0 à 9	Touches de chiffres/lettres
* / #	Touche Etoile / Dièse
/ 0	Touche Messages / Touche R

Présentation des symboles à l'écran (→ p. 50).

Exemple : activation/désactivation du décroché automatique

Présentation dans le manuel d'utilisation :

▸ ▸ **OK** ▸ **Téléphonie** ▸ **OK** ▸ **Décroché auto.** ▸ **Modifier** (☑ = activé)

Ce que vous devez faire :

- en mode veille, appuyer à **droite** sur la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.
- avec la touche de navigation , sélectionner l'icône .
- **OK** : appuyer sur la touche écran **OK** ou au centre de la touche de navigation pour ouvrir le sous-menu **Réglages**.
- **Téléphonie** : utiliser la touche de navigation pour naviguer jusqu'à l'entrée **Téléphonie**.
- **OK** : appuyer sur la touche écran **OK** ou au centre de la touche de navigation pour ouvrir le sous-menu **Téléphonie**.
- **Décroché auto.** : la fonction d'activation/désactivation du décroché automatique est sélectionnée.
- **Modifier** (☑ = activé) : appuyer sur la touche écran **Modifier** ou au centre de la touche de navigation pour activer et désactiver en alternance la fonction (☑ = activé, ☐ = désactivé).

Utilisation du téléphone

Activation/désactivation du combiné

- Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée** sur la page d'accueil pour activer ou désactiver le combiné.

Activation/désactivation du verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone. Si vous appuyez sur une touche alors que le verrouillage est activé, un message correspondant s'affiche.

- Maintenir la touche # enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage.

Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Touche de navigation



Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu). Par exemple : ▷ signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation ».

La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie. En mode veille ou pendant une conversation externe, elle remplit également les fonctions suivantes :

En mode veille du combiné

▽ Ouvrir le répertoire.

▷ ou ● Ouvrir le menu principal.

◁ Ouvrir la liste des combinés.

△ Ouvrir le menu de réglage du volume de conversation (→ p. 21) du combiné.

Pendant une communication

▽ Ouvrir le répertoire.

◁ Activer le double appel interne.

△ Modifier le volume d'écoute (Ecouteur ou Mains-Libres).

Fonctions accessibles en appuyant au centre de la touche de navigation

Cette touche remplit différentes fonctions selon la situation.

- **En mode veille**, elle permet d'ouvrir le menu principal.
- **Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie**, elle prend en charge la fonction des touches écran **OK**, **Oui**, **Sauver**, **Sélect.** ou **Modifier**.

Remarque

Ce mode d'emploi explique comment ouvrir le menu principal en appuyant à droite de la touche de navigation et comment valider les fonctions en appuyant sur la touche écran correspondante. Vous pouvez toutefois appuyer au centre de la touche de navigation à la place.

Touches écran

Une fonction est définie pour les touches écran sur la page d'accueil. Vous pouvez modifier ce réglage (➔ p. 30).

Les fonctions des touches écran varient selon la situation.
Exemple



Les touches écran importantes sont :

Options Ouvrir un menu contextuel.
OK Valider la sélection.
Précéd. Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
Sauver Enregistrer l'entrée.

Présentation des icônes des touches écran (➔ p. 51).

Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.
Présentation du menu ➔ p. 52.

Menu principal (premier niveau)

- Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **à droite** sur la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en couleur et son nom apparaît en haut de l'écran.

Pour accéder à une fonction, c.-à-d. ouvrir le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) :

- A l'aide de la touche de navigation, accéder à la fonction souhaitée et appuyer sur la touche écran **OK**.

Retour à la page d'accueil : appuyer **brièvement** sur la touche écran **Précéd.** ou sur la touche Raccrocher.

Exemple



Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction :

- A l'aide de la touche de navigation, naviguer jusqu'à la fonction et appuyer sur **OK**.

Retour au niveau de menu précédent : appuyer **brièvement** sur la touche écran **Précéd.** ou sur la touche Raccrocher.

Exemple



Retour à la page d'accueil

Depuis n'importe quel menu :

- Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**.

Ou :

- Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'écran revient **automatiquement** en page d'accueil après 2 minutes.

Listes de messages

Si vous recevez des messages, ceux-ci sont enregistrés dans des listes de messages. Dès qu'une **nouvelle entrée** apparaît dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages clignote (si elle est activée, ➔ p. 26). Les icônes indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichées sur la page d'accueil.

Nouveaux messages reçus :

- sur la messagerie externe (➔ p. 33)
- dans la liste des appels manqués
- dans la liste des rendez-vous manqués (➔ p. 44)

Exemple



Pour accéder à la liste des messages, appuyer sur la touche Messages. Les listes de messages suivantes sont alors accessibles :

- **Messagerie:** Messagerie externe, si l'opérateur prend en charge cette fonction et si le numéro de la messagerie externe est enregistré dans le téléphone
- **App. manqués:** Liste des appels manqués (voir « Journal des appels » ➔ p. 41)
- **Alarm manq. :** Liste des rendez-vous manqués

L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

Ouvrir la liste : Sélectionner la liste souhaitée. ▸ **OK**
Exception : si vous sélectionnez la **messagerie externe**, le numéro de celle-ci est composé (➔ p. 33). Aucune liste ne s'ouvre à l'écran.

Saisie de texte et de numéros

Si plusieurs champs de numéros et/ou de texte sont affichés (par exemple **Prénom** et **Nom** d'une entrée du répertoire), le premier champ est automatiquement activé. Vous devez activer les champs suivants en les parcourant à l'aide de la touche de navigation ⟲. Un champ est activé lorsque son curseur clignote.



Correction des erreurs de saisie

- Effacer le **caractère** situé avant le curseur : appuyer **brièvement** sur la touche écran **<C**.
- Effacer le **mot** situé avant le curseur : maintenir **enfoncée** la touche écran **<C**.

Saisie de texte

- **Lettres/caractères :** plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre 0 et 9wxyz. Les caractères associés à une pression de touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche. Appuyer plusieurs fois successivement sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré(e).
- **Déplacer le curseur :** les lettres/caractères sont inséré(e)s à l'emplacement du curseur. Vous pouvez déplacer le curseur en appuyant sur la touche de navigation ⟲, ou sur la touche ⟲ dans les champs contenant plusieurs lignes
- **Majuscules, minuscules et chiffres :** appuyer sur la touche Dièse # pour basculer entre les minuscules, majuscules et chiffres pour les **lettres suivantes**.
  Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après une espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- **Caractères spéciaux :** appuyer sur la touche Etoile * pour ouvrir la table des caractères spéciaux. A l'aide de la touche de navigation, accéder au signe souhaité et appuyer sur la touche écran **Insérer** pour l'insérer.
- **Caractères spéciaux :** pour saisir des lettres accentuées ou d'autres signes marqués/diacritiques, appuyer à plusieurs reprises sur la touche alphabétique correspondante, voir les tables des caractères → p. 59.

Téléphoner

Appels externes

▶ Entrer le numéro et appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher.

Ou :

▶ Maintenir **enfoncée** la touche Décrocher, entrer le numéro.

Appuyer sur la touche Raccrocher pour interrompre la numérotation.

Numérotation à partir de la liste des numéros bis

La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés. Vous pouvez gérer cette liste de la même manière que la liste des messages de votre téléphone (→ p. 17).

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher pour ouvrir la liste des numéros bis.

▶ Sélectionner une entrée. ▶ Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Faire afficher le numéro correspondant lorsqu'un nom est affiché : appuyer sur la touche écran **Afficher**.

Gestion de la liste des numéros bis :

▶ Ouvrir la liste des numéros bis. ▶ Sélectionner une entrée. ▶ **Options**

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

- **Copier vers répert.** ▶ **OK**
  Copier l'entrée dans le répertoire (→ p. 38).
- **Afficher le numéro** ▶ **OK**
  Reprendre le numéro sur l'écran et le modifier ou le compléter, puis le composer avec ou l'enregistrer comme nouvelle entrée du répertoire avec .
- **Effacer entrée** ▶ **OK**
  Supprimer l'entrée sélectionnée.
- **Effacer liste** ▶ **OK**
  Supprimer toutes les entrées.

Composition d'un numéro à partir du journal des appels

▶ ▶ **OK** ▶ Sélectionner une liste. ▶ **OK**
▶ Sélectionner une entrée. ▶
▶ Le numéro est composé.

Exemple

Remarques

- Vous pouvez également ouvrir la liste des appels via la touche écran **Appels**. Pour ce faire, vous devez affecter une touche écran en conséquence (→ p. 30).
- La liste **Appels perdus** peut également être ouverte via la touche Messages .

Numérotation à partir du répertoire principal

▶ ▶ Sélectionner une entrée. ▶
▶ Si plusieurs numéros sont enregistrés : sélectionner un numéro avec et appuyer sur la touche Décrocher ou **OK**.
▶ Le numéro est composé.

Appel direct

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à pouvoir sélectionner un numéro spécifique en appuyant sur la touche **de votre choix**. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

▶ ▶ **OK** ▶ **Appel direct** ▶ **OK**
▶ **Activation :** **Act. / Dés.**
▶ **Destinataire :** saisir ou modifier le numéro à appeler.
▶ **Sauver**

Sur la page d'accueil, l'appel direct activé s'affiche. Appuyer sur la touche de votre choix pour composer le numéro enregistré. Appuyer sur la touche Raccrocher pour interrompre la numérotation.

Quitter le mode d'appel direct :
▶ Appuyer sur la touche écran **Arrêt**. ▶ Maintenir la touche **enfoncée**.
Ou :
▶ Maintenir la touche **enfoncée**.

Prise d'appel

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

▶ Appuyer sur .
▶ Si **Décroché auto.** est activé (→ p. 27), retirer le combiné du chargeur.

Prise/refus d'un signal d'appel

Si vous recevez un appel durant une communication externe, vous entendez un signal d'appel. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche.

▶ Refus d'appel : ▶ **Options** ▶ **Rejeter appel atten.** ▶ **OK**
▶ Prise d'appel : ▶ appuyer sur la touche écran **Accept.**. Vous êtes en communication avec le nouvel appelant. La communication qui était en cours est mise en attente.
Pour revenir au correspondant en attente : pour quitter la conversation actuelle et reprendre le correspondant en attente, appuyer sur .

Affichage du numéro d'appel

Si vous avez souscrit au service Affichage du numéro, le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, le type de numéro et le nom sont également affichés.

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- **Externe** : vous n'avez pas souscrit au service affichage du numéro.
- **Appel masqué** : un appelant désactive l'affichage de son numéro (→ p. 22).
- **Indisponible** : le numéro de l'appelant n'a pas été transmis à Proximus pour raison technique.

Affichage du nom

Si vous avez souscrit au service Affichage du nom, le nom de l'appelant est affiché en **plus** du numéro. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom de l'entrée du répertoire s'affiche à la place du numéro.

Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant CLIP

Lorsque vous achetez votre téléphone il est configuré pour que le numéro de l'appelant s'affiche sur l'écran du combiné → p. 56

Mains-Libres

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres lors d'une conversation et de l'établissement de la connexion :

▶ Appuyer sur .

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

▶ Maintenir la touche enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

Réglage du volume

- Réglage **via le menu** :

  ▶ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Volume du combiné** ▶ **OK**

  ▶ **Ecouteur :** Régler le volume sur 5 niveaux pour l'écouteur.
  ▶ **Mains-Libres :** Régler le volume sur 5 niveaux.
  ▶ **Sauver**
- Réglage **pendant une communication** pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, Ecouteur) :

  ▶ Appuyer sur les touches de navigation ▶ .
  ▶ Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 2 secondes ou lorsque vous appuyez sur la touche écran **Sauver**. Vous êtes ramené à l'affichage précédent.

Activation/désactivation du microphone (fonction secret)

Si vous désactivez le microphone durant une conversation, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

▶ Pour activer/désactiver le microphone, appuyer sur .

Utilisation de fonctions spécifiques à Proximus (services réseau)

Certains services réseau ne sont disponibles qu'après souscription auprès de Proximus (avec éventuellement des frais supplémentaires). Il existe deux types de services réseau :

- Les services activés en dehors d'une communication pour l'appel suivant ou pour tous les appels suivants (« Appels masqués » par exemple). Ces services réseau peuvent facilement être activés/désactivés via le menu .
- Services réseau qui s'activent durant une conversation externe, par exemple, « double appel », « va-et-vient avec deux interlocuteurs », « établissement d'une conférence ». Ces services réseau sont disponibles durant une conversation externe dans la barre d'options (par exemple, **App. ext.**, **Confér.**).

Remarques

- Un code est généralement envoyé sur le réseau téléphonique pour activer ou désactiver les services réseau.
  ▶ Après avoir entendu une tonalité de confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur .
- Une reprogrammation de ces services est sur le Twist 654 impossible.

Réglage des services réseau

Désactivation de la présentation du numéro (CLIR – Calling Line Identification Restriction)

Si vous souhaitez masquer votre numéro à un correspondant externe, vous pouvez désactiver la présentation du numéro (CLIR). La présentation du numéro est désactivée tant que vous ne réactivez pas cette fonction.

Activer/désactiver le numéro masqué:

▶ ▶ **OK** ▶ **Ts appels anon.** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Supprimer la présentation du numéro uniquement pour le prochain appel:

▶ ▶ **OK** ▶ **Appel suivant** ▶ **OK** ▶ **Appels masqués** ▶ **OK** ▶ saisir le numéro ▶ **Numérot.**

Autoriser la présentation du numéro uniquement pour le prochain appel:

▶ ▶ **OK** ▶ **Appel suivant** ▶ **OK** ▶ **Transmettre No.** ▶ **OK** ▶ saisir le numéro ▶ **Numérot.**

Rappel automatique d'un appel manqué

Vous pouvez rappeler automatiquement le numéro du dernier appel manqué.

▶ ▶ **OK** ▶ **AutoRappel** ▶ **OK**

Signal d'appel lors d'une communication externe

Lorsque cette fonction est activée, un signal d'appel vous indique par le retentissement d'un signal d'appel et l'affichage d'un message à l'écran, lors d'une communication **externe**, qu'un autre correspondant externe tente de vous appeler.

Activation/désactivation du signal d'appel :

▶ ▶ **OK** ▶ **Appel en attente** ▶ **OK** ▶ **Statut :** **Act. / Dés.** ▶ **Envoi**

Services réseau pendant une communication externe

Signal d'appel lors d'une communication externe

Lorsque cette fonction est activée (➔ p. 22), un signal d'appel vous indique, lors d'une communication **externe**, qu'un autre correspondant externe tente de vous appeler. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- **Options** ▸ **Rejeter appel atten.** ▸ **OK**
  L'appelant rejeté entend la tonalité « occupé ».

Ou :

- **Options** ▸ **Priorit. appel atten.** ▸ **OK**
  Vous terminez la conversation en cours avant d'accepter le nouveau correspondant.

Ou :

- **Accept.**
  Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (« **Va-et-vient** » ➔ p. 24) ou de parler simultanément avec les deux correspondants (« **Conférence** » ➔ p. 24).

Rappel automatique (Ring Back)

Vous avez composé un numéro externe et entendez la tonalité d'occupation :

▸ **Options** ▸ **Rappel** ▸ **OK** ▸

Dès que le correspondant raccroche, votre téléphone sonne.

▸ Appuyer sur pour établir la connexion avec le correspondant.

Désactiver provisoirement le rappel :

▸ ▸ **OK** ▸ **Supp. Autorappel** ▸ **OK**

Double appel

Appeler un deuxième correspondant externe au cours d'une communication externe. Le premier appel est mis en attente.

▸ **App. ext.** ▸ Entrer le numéro du deuxième correspondant.

Le premier appel est mis en attente. Le deuxième correspondant est appelé.

- ▸ Si le deuxième correspondant ne répond pas :
  appuyer sur la touche écran **Fin**.

Ou :

- ▸ Le deuxième correspondant décroche :
  vous êtes en communication avec lui.

  Terminer le double appel :
  ▸ **Options** ▸ **Fin comm. active** ▸ **OK**
  Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.
  Ou :
  Appuyer sur . Le premier correspondant vous rappelle.

Va-et-vient

Passer d'un appel à l'autre. L'autre communication est mise en attente.

Condition : vous êtes en communication externe et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel.

Les numéros ou les noms des deux correspondants s'affichent à l'écran. Le correspondant avec lequel vous êtes en communication est indiqué par l'icône et en couleur.

- Basculer entre les correspondants à l'aide de la touche de navigation . L'autre communication est mise en attente.
- Arrêter momentanément une conversation :
  ▸ **Options** ▸ **Fin comm. active** ▸ **OK**
  Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant en attente.
  Ou :
  Appuyer sur . Le correspondant jusque-là en attente vous rappelle.

Conférence

Parler avec deux abonnés en même temps.

Condition : vous êtes en communication externe et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel.

- Appuyer sur **Confér.**. Les deux correspondants ainsi que vous-même pouvez converser tous ensemble.
- Mettre fin à la communication avec les deux correspondants : appuyer sur .

Ou :

- Pour revenir au va-et-vient : appuyer sur la touche écran **Fin conf.**.

Vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence.

Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher ou en raccrochant le combiné.

Transfert d'un appel

Vous effectuez un va-et-vient, êtes en conférence ou êtes en communication externe. Vous pouvez mettre les deux correspondants externes en relation.

- **Options** ▸ **Transfert d'appel** ▸ **OK**. Votre conversation avec ces derniers s'arrête.

Réglages du téléphone

Le téléphone et la base sont préconfigurés. Vous pouvez personnaliser les paramètres.

Les réglages peuvent être effectués au cours d'une communication ou sur la page d'accueil via le menu **Réglages.**

Modification de la langue d'affichage

▶ ▶ **OK** ▶ **Langue** ▶ **OK** ▶ Sélectionner la langue ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionné)

Réglage de vos propres indicatifs locaux et internationaux

Pour transférer des numéros d'appel (par exemple dans des vCards), votre préfixe (le préfixe de votre pays et votre préfixe local) doit être enregistré sur le téléphone. Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés. Respecter la distribution dans le préfixe et le reste du numéro.

▶ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Indicatif de zone** ▶ **OK** ▶ Naviguer jusqu'au champ de saisie, le cas échéant supprimer des chiffres **avec** <C
▶ Saisir des chiffres
▶ **Sauver**

Exemple



Réglage de l'écran du combiné

Choix de l'écran de veille

Vous pouvez définir un écran de veille à afficher sur la page d'accueil. Les options proposées sont Horloge analogique/ Horloge numérique/Image.

Pour afficher de nouveau la page d'accueil, appuyer **brièvement** sur .

▶ ▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK**
▶ **Ecran de veille** (✓ = activé) ▶ **Modifier**
- ▶ **Activation :** **Act.** / **Dés.**
- ▶ **Sélection :**

  Horloge numér. / **Horloge analog.** / **[Images]**

  Ou :
  - ▶ **Afficher** (Afficher l'écran de veille)
  - ▶ Sélectionner l'écran de veille ▶ **OK**

▶ **Sauver**

Exemple



Réglage du modèle de couleur

Vous pouvez modifier la couleur du fond d'écran (plus foncée ou plus claire).

▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK** ▶ **Couleur** ▶ **OK**
▶ **Config. couleur 1** / **Config. couleur 2** ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionné)

Eclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Vous pouvez également activer ou désactiver l'éclairage de l'écran de manière ciblée pour le mode veille :

▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK** ▶ **Eclairage** ▶ **OK**

Posé sur la base : **Act.** / **Dés.**

Hors base : **Act.** / **Dés.**

▶ **Sauver**

Remarque

Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages

Déterminer si la réception des nouveaux messages doit être signalée par un clignotement du voyant Messages du combiné.

▶ En mode veille : ▶ * # 0 5 #
Le chiffre 9 s'affiche à l'écran.

▶ Appuyer sur les touches suivantes pour sélectionner le type de messages :

7 4	pour les messages sur la messagerie externe
7 5	pour les appels manqués

Le chiffre 9 s'affiche, suivi de votre saisie (par exemple 975), le réglage actuel clignote dans le champ de saisie (par exemple **0**).

▶ Appuyer sur la touche 0 ou 1 pour configurer les réglages en cas de nouveaux messages :

0	La touche Messages clignote (appuyer dessus pour l'éteindre)
1	La touche Messages ne clignote pas

▶ Utiliser **OK** pour confirmer ou **Précéd.** pour revenir à la page d'accueil sans effectuer de modifications.

Activation/désactivation du décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès que vous le retirez du chargeur.

▶ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base. Exception : la connexion n'est pas interrompue automatiquement si vous maintenez la touche enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

Réglage du volume de l'écouteur

Vous pouvez régler différents profils pour l'**écouteur**, pour adapter le téléphone de manière optimale à l'environnement. Vérifier quelle est l'option la plus pratique.

▶ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Profils écouteurs** ▶ **OK**
▶ Sélectionner le profil ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionné)

Profils écouteurs : **Haut** et **Bas**. **Bas** est paramétré par défaut.

Réglage de la sonnerie du combiné

Réglage du volume de la sonnerie

▶ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK**
▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK**

- **Pour appels intern. et rendez-vous :**
  Régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant) pour les appels internes et les anniversaires.
- **Appels extérieurs :**
  Régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant) pour les appels externes.
- **Sauver**

Exemple

Réglage de la sonnerie

▶ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Mélodies** ▶ **OK**

- **Appels internes :** Régler la sonnerie/la mélodie pour les appels internes et les anniversaires.
- **Appels extérieurs :** Régler la sonnerie/la mélodie pour les appels externes.
- **Sauver**

Activation/désactivation de la sonnerie

Activer/désactiver de **façon permanente** la sonnerie : maintenir la touche Etoile **enfoncée**. Dans la barre d'état, s'affiche pour signaler que la sonnerie est désactivée.

Désactiver la sonnerie pour l' **appel en cours** : **Silence** ou appuyer sur .

Activation/désactivation du bip d'appel (bip)

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.
Appuyer sur la touche Etoile * **et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes** ▸ **Bip**.
Dans la barre d'état, s'affiche pour signaler que le bip d'appel est activé.
Maintenir la touche Etoile **enfoncée** * pour désactiver à nouveau le bip d'appel.

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Votre combiné vous avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

▸ ▸ **OK** ▸ **Réglages audio** ▸ **OK** ▸ **Tonalité avertis.** ▸ **OK**

- **Clic clavier :** **Act.** / **Dés.**
  Action en cas de pression de touche.
- **Confirmation :** **Act.** / **Dés.**
  Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message**.**
- **Batterie :** **Act.** / **Dés.**
  Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes). Si la surveillance de pièce est activée, aucune alarme batterie ne s'affiche.
- **Sauver**

Activation/désactivation de la mélodie d'attente

Il est possible d'activer/désactiver la mélodie d'attente pour les appelants externes en cas de double appel interne et de renvoi.

▸ ▸ **OK** ▸ **Réglages audio** ▸ **OK** ▸ **Mélodie d'attente**
▸ **Modifier** (☑ = activé)

Protection contre les appels indésirables

Commande temporelle pour les appels externes

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone ne doit pas sonner.

Exemple



▶ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK**
▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Plages horaires** ▶ **OK**

▶ **Pour appels ext. :** **Act.** / **Dés.**

S'il est activé :

▶ **Pas de sonnerie de :** saisir le début de la plage.
▶ **Retour sonnerie à :** saisir la fin de la plage.

▶ **Sauver**

Remarque

Pendant cette plage horaire, votre téléphone sonne lorsqu'il reçoit un appel assorti d'une mélodie VIP dans le répertoire.

Suppression de la sonnerie des appels masqués

Vous pouvez régler le téléphone de manière à ce que les appels masqués (→ p. 21, l'appelant masque volontairement son numéro) ne soient pas signalés par une sonnerie. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran. Ce réglage ne s'applique qu'au combiné sur lequel il a été effectué.

▶ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK**
▶ **Dés.App.anonym.** ▶ **Modifier** (☑ = Fonction activée)

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Vous pouvez affecter respectivement un **numéro du répertoire** aux **touches numérotées** 2 ABC à 9 WXYZ.

Une **fonction** est prédéfinie pour la **touche écran** de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage (→ p. 30).

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Attribution des touches numérotées

Condition : un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

- Maintenir **enfoncée** la touche numérotée.
  Ou :
  Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée. ▸ Appuyer sur la touche écran **Num.Abré**.
- Le répertoire s'ouvre. ▸ Sélectionner une entrée. ▸ **OK**

L'entrée est enregistrée sous la touche numérotée correspondante.

Remarque

Si vous effacez ou modifiez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro/modification de l'attribution

Condition : un numéro est attribué à la touche numérotée.

En mode veille du combiné

- Maintenir **enfoncée** la touche numérotée : le numéro est composé immédiatement.

Ou :

- Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée : appuyer sur la touche écran gauche correspondant au numéro/nom (en abrégé le cas échéant) pour composer le numéro.
  Ou :
  Appuyer sur la touche écran **Modifier** pour attribuer différemment la touche numérotée ou
  Appuyer sur la touche écran **Effacer** pour effacer l'attribution.

Attribution des touches écran

- En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche écran de gauche ou de droite. ▸ La liste des attributions de touches possibles s'ouvre. ▸ Sélectionner une entrée ▸ **OK**

Sélectionner l'une des fonctions suivantes :

Baby Phone	Régler et activer la surveillance de pièce (→ p. 46).
Réveil/Alarme	Régler et activer le réveil (→ p. 45).
Calendrier	Ouvrir le calendrier (→ p. 43).
Appel direct	Régler l'appel direct (→ p. 20).
Rappel	Afficher la liste des numéros bis (→ p. 19).
Autres fonctions	Vous pouvez sélectionner d'autres fonctions :
Liste d'appels	Afficher le journal des appels (→ p. 41).
Appels masqués	Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour l'appel suivant (→ p. 22).
Renvoi d'appel	Programmer un renvoi d'appel (→ p. 42).

Modification du code PIN système

▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **PIN système** ▶ **OK**
▶ Si le code PIN actuel est différent de 0000 : saisir le code PIN actuel ▶ **OK**
▶ Saisir le nouveau code PIN système (4 chiffres ; 0 – 9) ▶ **Sauver**

Réinitialisation du code PIN système

Si vous oubliez votre code PIN système, vous pouvez le réinitialiser sur **0000**. Dans ce cas, **tous les réglages de la base** sont réinitialisés et **tous les combinés** désinscrits !

▶ Débrancher le câble électrique de la base.
▶ Maintenir enfoncée la touche Inscription/Paging de la base (Twist 654 ➔ p. 2) tout en rebranchant le câble électrique sur la base.
▶ Maintenir la touche Inscription/Paging enfoncée pendant au moins 5 secondes.

Rétablissement des réglages par défaut du téléphone

Vous pouvez rétablir chacun des réglages par défaut de la base et du combiné.

Ne sont **pas** concernés par cette réinitialisation :

- date et heure,
- inscriptions des combinés à la base, ainsi que la sélection actuelle de la base,
- code PIN système,
- entrées du calendrier et du répertoire,
- liste des numéros bis.

Lors de la réinitialisation du combiné (**Reset combiné**) les réglages audio et d'affichage sont effacés.

Lors de la réinitialisation de la base (**Reset base**), les réglages du mode ECO DECT, du système et les noms internes des combinés sont réinitialisés, ainsi que les journaux d'appel.

Réinitialisation du combiné/de la base

▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Reset combiné / Reset base** ▶ Pour **Reset base** : saisir le code PIN système ▶ **OK** ▶ Répondre **Oui** à la question de sécurité

ECO DECT

La fonction ECO DECT permet de réduire la consommation électrique et les émissions.

Réduction de la puissance d'émission

En mode d'utilisation normale (valeur par défaut) :

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une couverture radio optimale est garantie. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus la puissance d'émission sera réduite.

Il est possible de la réduire encore davantage en procédant comme suit :

1) Réduction de la portée et ainsi, diminution de 80 % de la puissance d'émission

Dans de nombreuses habitations, bureaux, etc. la portée maximale n'est pas nécessaire. Si le réglage **Portée Max.** est désactivé, la puissance d'émission au cours des communications peut être réduite de 80 % avec une portée diminuée par deux.

▶ ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Portée Max.** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Icône d'affichage d'une portée réduite → p. 50.

2) Désactivation du module radio DECT en mode veille (Mode Eco +)

Le réglage **Pas d'émission** permet de désactiver complètement les signaux radio de la base en mode veille.

▶ ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Pas d'émission** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Lorsque le module radio est désactivé en mode veille, l'icône s'affiche à la place de l'icône d'intensité de la réception.

Remarques

- Pour tirer le meilleur parti du réglage **Pas d'émission**, tous les combinés inscrits doivent prendre en charge cette fonctionnalité.
- Lorsque le réglage **Pas d'émission** est activé et qu'un combiné ne prenant pas en charge cette fonctionnalité est inscrit sur la base, **Pas d'émission** est automatiquement désactivé. Dès que ce combiné est à nouveau désinscrit, le réglage **Pas d'émission** est automatiquement réactivé.
- La liaison radio n'est établie automatiquement que pour les appels entrants et sortants. L'établissement de la connexion est décalé d'environ 2 secondes.
- Pour qu'un combiné puisse rapidement établir la liaison radio avec la base lors d'un appel entrant, il doit régulièrement « se mettre à l'écoute » sur la base, à savoir analyser l'environnement. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication du combiné.
- Lorsque **Pas d'émission** est activé, la portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vérifiez l'accès en occupant une ligne : maintenir la touche Décrocher enfoncée. Vous entendez une tonalité libre.

Messagerie externe (PhoneMail)

Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** de ce service auprès de Proximus et enregistrement du numéro de la messagerie externe (1969) dans votre téléphone.

▶ ▶ **OK** ▶ **Répondeur rés.** ▶ **OK** ▶ **Répondeur rés. :** saisir le numéro de la messagerie externe. ▶ **OK**

Consultation des messages de la messagerie externe

▶ Maintenir la touche 1 ∞ **enfoncée**.

Ou :

▶ Ecoute des messages via la liste des messages :
Touche Messages ✉ ▶ **Messagerie** ▶ **OK**

Ou :

▶ Lecture des messages à l'aide du menu :
▶ ▶ **OK** ▶ **Ecouter messages** ▶ **OK**

Le combiné appelle directement votre messagerie externe. Vous pouvez écouter ces messages.

Plusieurs combinés

Inscription des combinés

Vous pouvez inscrire un maximum de six combinés sur votre base. Vous devez effectuer l'inscription du combiné **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné. Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

- **Sur la base :** maintenir la touche Inscription/Paging (Twist 654 → p. 2) **enfoncée** (min. 3 s.).
- **Sur le combiné** Twist 654 (pour les autres combinés, voir « Remarques ») :
  - Si le combiné n'est inscrit sur aucune base : appuyer sur la touche écran **Inscript.**.
  - Si le combiné est déjà enregistré sur une base :
    ▶ ▶ **OK** ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Enreg. combiné** ▶ **OK**
    ▶ Si le combiné est déjà inscrit sur quatre bases : sélectionner une base. ▶ **OK**

  La connexion avec la base est établie, l'opération peut prendre un certain temps.
  ▶ Entrer le code PIN système (valeur par défaut : **0000**). ▶ **OK**

Si elle est fructueuse, l'inscription est confirmée à l'écran.

Remarques

- Si six combinés sont déjà inscrits sur la base (tous les numéros internes sont attribués), la base remplace automatiquement le combiné ayant le numéro interne 6 par le nouveau. Si cela ne fonctionne pas, par exemple parce qu'une conversation est menée avec ce combiné, le message **Aucun n° interne libre** s'affiche. Dans ce cas, supprimer un autre combiné devenu inutile et répéter la procédure d'enregistrement.
- Sur les **autres combinés Twist** et les autres combinés compatibles GAP, lancer l'enregistrement du combiné conformément à son mode d'emploi.

Utilisation d'un combiné sur plusieurs bases

Votre combiné peut être inscrit au maximum sur 4 bases.
La base active est celle sur laquelle le combiné a été enregistré en dernier. Les autres bases demeurent enregistrées dans la liste des bases disponibles.

Il est possible, **à tout moment, de modifier manuellement** l'affectation à la base. Il est également possible de régler le combiné de manière à ce qu'il sélectionne la base présentant la meilleure qualité de réception (**Meilleure base**) dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

▶ ▶ **OK** ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Sélect. Base** ▶ **OK** ▶ Sélectionner une base ou **Meilleure base**. ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionné)

Modification du nom d'une base

▶ ▶ **OK** ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Sélect. Base** ▶ **OK**▶ Sélectionner une base. ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionné) ▶ **Nom** ▶ Modifier le nom. ▶ **Sauver**

Suppression de combinés

▶ ▶ **OK** ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Retirer combiné** ▶ **OK**
▶ Le combiné utilisé est sélectionné. ▶ Sélectionner un autre combiné le cas échéant.
▶ **OK** ▶ Si le code PIN système est 0000 : saisir le code PIN système. ▶ **OK**
▶ Confirmer la suppression avec **Oui**.

Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (Meilleure base ➜ p. 34).

Recherche d'un combiné (« Paging »)

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base (Twist 654 ➜ p. 2).

Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées (**exception :** combinés sur lesquels la surveillance de pièce est activée).

Arrêt de la recherche

▶ **Sur la base :** appuyer à nouveau **brièvement** sur la touche Inscription/Paging ; ou
▶ **Sur le combiné : appuyer sur :** ou ou appuyer sur **Silence** ; ou
▶ **Aucune action :** l'appel Paging s'arrête **automatiquement** après 3 minutes environ.

Modification du nom du combiné

Les noms « **INT 1** », « **INT 2** », etc. sont attribués automatiquement lors de l'enregistrement de plusieurs combinés. Chaque combiné reçoit automatiquement le numéro interne disponible le plus bas (1-6).
Pour les modifier :

▶ La liste des combinés est affichée. Votre combiné est signalé par la marque **<**.
▶ Sélectionner un autre combiné le cas échéant. ▶ **Options**
▶ **Renommer** ▶ **OK** ▶ Saisir un nom. ▶ **OK**
Ou :
▶ **Édit. Num. Combiné** ▶ **OK** ▶ Sélectionner un numéro. ▶ **OK**
▶ **Sauver**

Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

(**appui** court) ▶ La liste des combinés est affichée. Votre combiné est signalé par la marque **<**. ▶ Le cas échéant, sélectionner le combiné ou **Appel génér.** (appel général) dans la liste. ▶

Maintenir **enfoncé** lance immédiatement un appel sur **tous** les combinés enregistrés.

Double appel interne / transfert interne

Lorsque vous êtes en communication avec un correspondant **externe,** vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** ou réaliser un double appel.

▶ La liste des combinés est affichée. ▶ Si plusieurs combinés sont inscrits sur la base, sélectionner un combiné ou **Appel génér.**. ▶ ou **OK**

Réaliser un double appel : vous êtes en communication avec le correspondant interne et souhaitez reprendre la communication avec votre correspondant externe :
▶ **Options** ▶ **Fin comm. active** ▶ **OK**

Transférer une communication externe est possible de deux manières :

- Patienter jusqu'à ce que le correspondant appelé réponde, puis raccrocher : appuyer sur la touche Raccrocher .

Ou :

- Raccrocher avant que le correspondant ne réponde : appuyer sur la touche Raccrocher .

Si le correspondant appelé ne répond pas ou ne décroche pas, mettre fin au double appel en appuyant sur **Fin**.

Etablissement d'un va-et-vient/d'une conférence

Vous êtes en communication et une autre communication est mise en attente. Les deux correspondants sont affichés à l'écran.

- **Va-et-vient :** vous pouvez basculer entre les deux correspondants à l'aide de .
- **Etablissement d'une conférence à 3 :** appuyer sur **Confér.**.
  Fin de la conférence : appuyer sur **Fin conf.**. Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant externe. Va-et-vient : vous pouvez rebasculer entre les deux correspondants à l'aide de .

Chaque correspondant peut se retirer de la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher .

Prise/refus d'un signal d'appel

En cas de réception d'un appel externe pendant une communication interne, un signal d'appel retentit. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche.

- Refus d'appel : ▶ Appuyer sur la touche écran **Refuser**.
- Prise d'appel : ▶ Appuyer sur la touche écran **Accept.**. Vous êtes en communication avec le nouvel appelant. La communication qui était en cours est mise en attente.
  Fin de la communication actuelle et retour à la communication en attente :
  ▶ **Options** ▶ **Fin comm. active** ▶ **OK**.

Participation à une communication externe

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut intégrer cette communication et participer à la conversation (conférence).
Condition : la fonction **Intrusion INT** est activée.

Activation/Désactivation de la fonction Intrusion

▶ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Intrusion INT** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Utilisation de la fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Un message vous l'indique à l'écran. Vous pouvez participer à la communication externe en cours.

- Maintenir la touche **enfoncée**. Tous les participants entendent un bip sonore. Les signaux d'appel ne sont pas affichés.

Fin de l'intrusion

- Appuyer sur . Tous les participants entendent un bip sonore.

Répertoire (Carnet d'adresses)

Une **entrée de répertoire** permet d'enregistrer le nom, le prénom, jusqu'à trois numéros, des anniversaires avec notification et une mélodie pour l'appelant.

Le répertoire que vous créez (contenant jusqu'à 200 entrées) est propre à chacun de vos combinés. Vous pouvez toutefois envoyer les listes/entrées vers d'autres combinés (→ p. 39).

Longueur des entrées

3 numéros :	max. 32 chiffres chacun
Nom et prénom :	max. 16 caractères chacun

Gestion des entrées du répertoire

Ouverture du répertoire

En veille, appuyer sur la touche ▭ ou, selon la situation, sur la touche écran .

Création d'une nouvelle entrée

Exemple



- Ouvrir le répertoire. ▸ ▭ **<Nouvelle entrée>** ▸ **OK**
- Basculer entre les champs de saisie avec ▭ et saisir les composants de l'entrée correspondant (noms, numéros, anniversaire, sonnerie).
  Le cas échéant, faire défiler la liste vers le bas pour afficher d'autres composants.
- Appuyer sur la touche écran **Sauver**.

Pour créer une entrée, saisir au moins un numéro d'appel.
Si vous avez affecté une mélodie à l'appelant, l'entrée est signalée par l'icône VIP dans le répertoire.

Afficher/modifier une entrée

▸ Ouvrir le répertoire. ▸ ▭ Sélectionner le rendez-vous désiré.
▸ **Afficher** ▸ Afficher tous les composants de l'entrée. ▸ **Modifier**
Ou :
▸ **Options** ▸ ▭ **Modifier entrée** ▸ **OK**

Suppression d'une entrée

▸ Ouvrir le répertoire. ▸ ▭ Sélectionner le rendez-vous désiré. ▸ **Options**
▸ ▭ **Effacer entrée** ▸ **OK**

Supprimer toutes les entrées du répertoire :
▸ Ouvrir le répertoire. ▸ **Options** ▸ ▭ **Effacer liste** ▸ **OK**

Définition du classement des entrées du répertoire

Vous pouvez définir si les entrées doivent être classées en fonction du nom ou du prénom.

▶ Ouvrir le répertoire. ▶ **Options** ▶ Appuyer sur **Trier par nom** ou **Trier par prénom**.

Si aucun nom n'a été saisi, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0–9) | Lettres (alphabétique) | Autres caractères.

Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire

▶ Ouvrir le répertoire. ▶ **Options** ▶ **Mémoire dispo.** ▶ **OK**

Recherche d'une entrée du répertoire, navigation dans le répertoire

▶ Ouvrir le répertoire.

▶ Faire défiler verticalement jusqu'au nom recherché. **Maintenir enfoncé** permet de naviguer en continu dans le répertoire vers le haut ou le bas.

Ou :

▶ Saisir les premières lettres (max. 8) à l'aide du clavier. Le premier nom commençant par cette lettre s'affiche. Le cas échéant, poursuivre la navigation avec.

Copie du répertoire/d'une entrée vers un autre combiné

Conditions :

- Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base.
- L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

Vous pouvez copier la totalité du répertoire, une entrée spécifique ou plusieurs entrées spécifiques.

Remarques

- Un appel externe interrompt la copie.
- Les images appelant et les sonneries ne sont pas copiées. Seule la date d'anniversaire est copiée.
- Lorsque vous copiez une entrée entre deux combinés vCard :

  S'il n'existe encore aucune entrée portant ce nom sur le combiné destinataire, une nouvelle entrée est créée.

  S'il existe déjà une entrée portant ce nom, cette entrée est étendue avec l'ajout des nouveaux numéros. Si l'entée comporte plus de numéros que ne le permet le destinataire, une autre entrée portant le même nom est créée.
- Si le combiné destinataire n'est pas un combiné vCard : une entrée spécifique est créée et envoyée pour chaque numéro.
- Votre combiné reçoit des entrées d'un combiné non muni d'une vCard : les entrées comportant des numéros déjà enregistrés sont effacées, sinon une nouvelle entrée est créée.

Copie d'entrées spécifiques

▶ Ouvrir le répertoire. ▶ ⟲ Sélectionner le rendez-vous désiré. ▶ **Options** ▶ ⟲ **Copier entrée** ▶ **OK** ▶ ⟲ **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ ⟲ Sélectionner le combiné du destinataire. ▶ **OK**

Après la copie :
▶ Appuyer sur **Oui** pour envoyer une autre entrée. Sinon, appuyer sur **Non**.

Copie de l'intégralité du répertoire

▶ Ouvrir le répertoire. ▶ ⟲ Sélectionner le rendez-vous désiré. ▶ **Options** ▶ ⟲ **Copier liste** ▶ **OK** ▶ ⟲ **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ ⟲ Sélectionner le combiné du destinataire. ▶ **OK**

Copie du numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier dans le répertoire des numéros affichés dans une liste, par exemple le journal des appels, la liste des numéros bis ainsi que les numéros que vous avez composés ou que vous avez saisis pour composer.

▶ Le numéro est affiché ou marqué.
▶ Appuyer sur la touche ▶▮ ou **Options** ▶ ⟲ **Copier vers répert.**. ▶ **OK**

- ▶ <**Nouvelle entrée**> ▶ **OK** ▶ ⟲ Sélectionner le type de numéro. ▶ **OK**
  ▶ Compléter l'entrée. ▶ **OK**

Ou :

- ▶ ⟲ Sélectionner une entrée. ▶ **OK** ▶ ⟲ Sélectionner le type de numéro. ▶ **OK**
  ▶ Le numéro est saisi ou le numéro existant est écrasé (valider la demande avec **Oui**/**Non**).

▶ **Sauver**

Copie du numéro depuis le répertoire

Dans certaines situations, vous pouvez reprendre un numéro depuis le répertoire, par exemple lors de la composition d'un numéro (y compris après la saisie d'un préfixe).

▶ En fonction du contexte, ouvrir le répertoire avec ▮ ou ⟲.
▶ ⟲ Sélectionner une entrée de répertoire. ▶ **OK**
▶ Si plusieurs numéros sont enregistrés : ⟲ sélectionner un numéro. ▶ **OK**

Journal des appels

Votre téléphone enregistre les appels dans différentes listes. Ouvrir les listes :

- **Liste des appels manqués :** touche Messages ▸ **App. manqués:** ▸ **OK**
- **Sélection d'une liste :** ▸ ▸ **OK** ▸ Sélectionner une liste. ▸ **OK**

Le journal des appels affiche les 20 dernières entrées.

Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée : (Appels perdus), (Appels acceptés), (Appels sortants)
- Le numéro de l'appelant. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro (Téléph. (Maison), Téléph. (Bureau), Téléph. (Mobile)) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple

▸ Sélectionner une entrée. ▸ **Options**

▸ **Afficher** : toutes les informations disponibles s'affichent, par exemple le numéro correspondant lorsqu'un nom est affiché.

▸ **Options** : l'entrée peut être supprimée ou le numéro de l'entrée enregistré dans le répertoire (➔ p. 40).

Rappel de l'appelant depuis le journal des appels :
▸ Sélectionner une entrée. ▸ Appuyer sur la touche Accepter .

Disponibilité

Déviations d'appel

Il est possible de dévier des appels vers un autre numéro. La déviation d'appel n'est pas activée ou vous souhaitez modifier le réglage actuel :

▶ ▶ **OK** ▶ **Renvoi d'appel** ▶ **OK**

▶ **Statut :** **Act.** / **Dés.**
En cas d'appel du menu, **Inconnu** est toujours affiché.

▶ **Numéro :** Saisir le numéro vers lequel vous souhaitez dévier les appels entrants.

▶ **Quand :**

- **Tous les appels** : les appels sont déviés immédiatement. Aucun appel n'est signalé sur votre téléphone.
- **Sans réponse** : les appels sont déviés si personne ne décroche au bout de quelques sonneries.
- **Ligne occupée** : les appels sont déviés si votre téléphone est occupé.

▶ **Envoi** ▶ Le code correspondant est envoyé. Vous entendrez une confirmation via la ligne téléphonique. ▶

Attention

Des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés en cas de **déviation d'appel**.

Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (→ p. 11).

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Calendrier** ▶ **OK**
▶ Sélectionner le jour désiré. ▶ **OK**

- Les rendez-vous déjà enregistrés sont affichés.
  <Nouvelle entrée> ▶ **OK** permet d'ouvrir la fenêtre de saisie d'un autre rendez-vous.
- Si aucun rendez-vous n'est encore enregistré, la fenêtre de saisie de données s'ouvre immédiatement pour le nouveau rendez-vous.

Activation : **Act.** / **Dés.**

Les paramètres suivants sont disponibles :

- **Date** : le jour sélectionné est paramétré. Pour le modifier, saisir la nouvelle date.
- **Heure** : moment (heure et minutes) du rendez-vous.
- **Texte** : nom du rendez-vous (par exemple dîner ou réunion).
- **Signal** : Sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique.

▶ **Enregistrer**

Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

Vous pouvez désactiver le rappel de date anniversaire :

▶ Appuyer sur **Arrêt** pour confirmer le rappel et y mettre fin.

Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Affichage des rendez-vous/anniversaires non confirmés

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **Alarmes manquées** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

Ouvrir la liste : ▶ Touche Messages ▶ **Alarmes manquées** ▶ **OK**
Ou via le menu : ▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Alarmes manquées** ▶ **OK**
▶ naviguer dans la liste le cas échéant
Les informations sur le rendez-vous ou l'anniversaire sont affichées. Vous pouvez :
▶ Effacer un rendez-vous/un anniversaire : **Effacer**

Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Calendrier** ▶ **OK** ▶ Sélectionner le jour désiré. ▶ **OK**
▶ La liste des rendez-vous s'affiche. ▶ Sélectionner le rendez-vous désiré.

▶ **Afficher :** afficher les paramètres du rendez-vous, le cas échéant les modifier avec **Modifier**.

Ou :

▶ **Options :** modifier des réglages ou supprimer des rendez-vous.
- **Modifier entrée** ▶ **OK**
- **Effacer entrée** ▶ **OK**
- **Activer**/**Désactiver** ▶ **OK**
- **Effacer tous RDV** ▶ **OK** ▶ valider la demande avec **Oui**.
  Tous les rendez-vous du **jour sélectionné** sont supprimés.

Réveil

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (➜ p. 11).

Vous pouvez activer/désactiver et régler le réveil via la page Etat ou comme suit :

▶ ▶ **OK** ▶ **Activation :** **Act./Dés.**

- Modifier les paramètres :
  - **Heure :** régler l'heure et les minutes de l'heure du réveil (réglage de l'heure ➜ p. 11).
  - **Période :** **Quotidien**/**Lundi-Vendredi**
  - **Volume :** Régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant).
  - **Mélodie :** Sélectionner une mélodie pour le réveil.
- Appuyer sur la touche écran **Sauver**.

Exemple



Lorsque le réveil est activé l'icône ⏲ et l'heure de réveil sont affichés sur la page d'accueil.

Le réveil/l'alarme est signalé(e) à l'écran, ainsi que par la sonnerie sélectionnée pendant 60 secondes maximum. Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Condition : le réveil retentit.

- **Désactivation jusqu'au prochain réveil :** appuyer sur **Arrêt**.

Ou :

- **Mode Rappel :**
  Appuyer sur **répéter** ou sur une touche de votre choix. Le réveil s'éteint, puis est répété au bout de 5 minutes.
  Ou :
  N'appuyer sur rien. Le réveil est désactivé au bout de 60 secondes et répété 5 minutes plus tard. A la quatrième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.

Surveillance de pièce / Babyphone

Si la surveillance de pièce est activée, le numéro de destination enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ.

En mode Surveillance de pièce, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (**sans sonnerie**). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées. A l'exceptiondes touches écran et du centre de la touche de navigation, toutes les touches sont verrouillées.

La fonction **Comm. Bidirection.** vous permet de répondre à la Surveillance de pièce. Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du combiné.

Si vous prenez un appel entrant, le mode Surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée. La désactivation/réactivation du combiné ne permet pas de désactiver la surveillance de pièce.

Attention

Veiller à respecter les points suivants :

- La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placer le combiné sur le chargeur.
- La surveillance de pièce n'est activée qu'au bout de 20 secondes.

Après l'activation, vérifier nécessairement le bon fonctionnement :

- Tester la sensibilité.
- Contrôler la connexion en cas de transfert de la surveillance de pièce vers un numéro externe.
- Assurez-vous que la messagerie est désactivée pour le numéro cible.

Activation/désactivation et réglage de la surveillance de pièce

Surveillance de pièce activée



▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Babyphone** ▶ **OK**

▶ **Activation :** **Act./Dés.**

▶ Régler la surveillance de pièce :

- **Alarme vers :** **Interne** (au moins 2 combinés sont inscrits) / **Externe**
  Lorsque **Interne** est sélectionné :
  ▶ **Combiné :** appuyer sur la touche écran **Modifier**.
  ▶ Sélectionner le combiné. ▶ **OK**
  Lorsque **Externe** est sélectionné :
  ▶ **Numéro :** saisir directement le numéro ou le sélectionner dans le répertoire (appuyer sur la touche écran).
- **Comm. Bidirection. :** **Act./Dés.**
- **Sensibilité :** **Elevée/Faible**

▶ **Sauver**

Lorsque la surveillance de pièce est activée, le numéro de destination est affiché sur la page d'accueil. La touche écran **Arrêt** vous permet de désactiver la surveillance de pièce.

Interruption de la surveillance de pièce

Annuler pendant la surveillance de pièce : appuyer sur .

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

Conditions : la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro de destination externe. Le téléphone destinataire doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.

▶ Prendre l'appel pour la surveillance de pièce et appuyer sur les touches 9 #.

L'appel est terminé. La surveillance de pièce est désactivée et le combiné est en mode veille.

Branchement d'un téléphone à un routeur/système téléphonique

Fonctionnement avec un routeur

En cas de fonctionnement d'un routeur avec une ligne analogique, les éventuels **échos** peuvent être réduits en activant le **mode XES 1** *. Si le **mode XES 1** ne réduit pas suffisamment les échos, le **mode XES 2** peut être activé.

Si aucun problème d'écho ne se produit, le mode normal (par défaut) est activé.

▶ ✱ # 0 5 # 7 0
▶ 0 ▶ **OK** (pour le mode normal)
▶ 1 ▶ **OK** (pour le mode XES 1)
▶ 2 ▶ **OK** (pour le mode XES 2)

Utilisation avec un système téléphonique (PABX)

Pour connaître les paramètres obligatoires sur votre système téléphonique, se reporter au mode d'emploi du système téléphonique.

Mode de numérotation et durée du flashing

Modification du mode de numérotation

▶ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Mode numérot.** ▶ **OK** ▶ Sélectionner Fréquence vocale (**FV**)/ Numérotation par impulsions (**ND**) ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionné)

Réglage de la durée du flashing

▶ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Durées flashing** ▶ **OK** ▶ Sélectionner la durée du flashing ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionné)

Enregistrement du préfixe (indicatif de sortie)

Si vous devez saisir un préfixe international avant chaque numéro externe (« 0 » par exemple) :

▶ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Préf.accès rés.** ▶ **OK**
▶ **Accès ligne ext. avec :** saisir le préfixe (3 chiffres maximum)
▶ **Pour :**
Dés. : désactiver le préfixe.
Ou :
Liste d'appels : l'indicatif ne doit être inséré qu'en cas de numérotation d'une entrée de l'une des listes suivantes: liste des appels perdus, liste des appels acceptés.
Ou :
Tous appels : le préfixe international doit être composé à chaque numéro.
▶ **Sauver**

* XES signifie « e**X**tended **E**cho **S**uppression ».

Paramétrage des temps de pause

Touche Menu ▶ * # 0 5 # ▶ Saisir ensuite l'un des codes suivants selon la fonction utilisée :

- **Pause après prise de ligne :**
  1 6 ▶ 1 ▶ **OK** (pour 1 s.)
  1 6 ▶ 2 ▶ **OK** (pour 3 s.)
  1 6 ▶ 3 ▶ **OK** (pour 7 s.)
- **Pause après touche R :**
  1 2 ▶ 1 ▶ **OK** (pour 800 ms.)
  1 2 ▶ 2 ▶ **OK** (pour 1600 ms.)
  1 2 ▶ 3 ▶ **OK** (pour 3200 ms.)
- **Modification de la pause interchiffre** (pause après le préfixe) :
  1 1 ▶ 1 ▶ **OK** (pour 1 s.)
  1 1 ▶ 2 ▶ **OK** (pour 2 s.)
  1 1 ▶ 3 ▶ **OK** (pour 3 s.)
  1 1 ▶ 4 ▶ **OK** (pour 6 s.)

  Pour sélectionner Insertion d'une pause interchiffre :
  Maintenir la touche R 0 **enfoncée**. Un **P** apparaît à l'écran.

Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV)

Après la composition du numéro externe ou une fois que la connexion est établie :

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Etoile *.

Ou :

▶ **Options** ▶ **Num FV** ▶ **OK**

Icônes de l'écran

Icônes de la barre d'état

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone dans la barre d'état :

Icône	Signification
	Intensité de la réception (**Pas d'émission** désactivé)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26 % - 5o %
	1% - 25%
	blanc si **Portée Max.** est activé ; vert si **Portée Max.** est désactivé
	rouge : pas de connexion avec la base
	Pas d'émission activé : blanc si **Portée Max.** est activé ; vert si **Portée Max.** est désactivé
	Sonnerie désactivée
	Bip de sonnerie activé
	Verrouillage du clavier

Icône	Signification
	Niveau de charge de la batterie :
	blanc : plus de 66 % de charge
	blanc : entre 34 % et 66 % de charge
	blanc : entre 11 % et 33 % de charge
	rouge : moins de 11 % de charge
	rouge clignotant : batterie presque vide (plus que 5 minutes de communication env.)
	batterie en charge (niveau de charge actuel) :
	0 % - 10 %
	11% -33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

Icônes du menu

	Réveil/Alarme
	Liste d'appels
	Messagerie Vocale

	Services Réseau
	Autres fonctions
	Réglages

Icônes des touches écran

Les icônes suivantes représentent la fonction actuelle des touches écran selon la situation :

Icône	Action
→→	Répétition de la numérotation (bis)
<C	Suppression du texte

Icône	Action
	Ouverture du répertoire
→	Copie du numéro dans le répertoire

Icônes de signalisation

Etablissement de la connexion (appel sortant)

Connexion établie

Aucune connexion possible/Connexion interrompue

Appel externe

Appel interne

Rappel date d'anniversaire

Rappel de rendez-vous

Réveil

Autres icônes de l'écran

Information

Question (de sécurité)

Patientez ...

Action exécutée (vert)

Echec de l'action (rouge)

Présentation du menu

Ouvrir le menu principal : appuyer sur ▭ lorsque le téléphone est en mode veille.

Remarque

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Réveil/Alarme

→ p. 45

Liste d'appels

Tous appels	→ p. 41
Appels sortants	→ p. 41
Appels acceptés	→ p. 41
Appels perdus	→ p. 41

Messagerie Vocale

Ecouter messages	Répondeur rés.	→ p. 33
Répondeur rés.		→ p. 33

Services Réseau

AutoRappel		→ p. 22
Appel suivant	Appels masqués	→ p. 22
	Transmettre No.	→ p. 22
Renvoi d'appel		→ p. 42
Appel en attente		→ p. 23
Ts appels anon.		→ p. 22
Supp. Autorappel		→ p. 23

Autres fonctions

Calendrier	→ p. 43
Babyphone	→ p. 46
Appel direct	→ p. 20
Alarmes manquées	→ p. 44

Réglages

Date/Heure	→ p. 11	
Réglages audio	Volume du combiné	→ p. 21
	Profils écouteurs	→ p. 27
	Tonalité avertis.	→ p. 28
	Sonneries (comb.)	→ p. 27
	Mélodie d'attente	→ p. 28
Ecran	Ecran de veille	→ p. 25
	Couleur	→ p. 26
	Eclairage	→ p. 26
Langue	→ p. 10	
Enregistrement	Enreg. combiné	→ p. 34
	Retirer combiné	→ p. 35
	Sélect. Base	→ p. 34
Téléphonie	Décroché auto.	→ p. 27
	Indicatif de zone	→ p. 25
	Intrusion INT	→ p. 37
	Préf.accès rés.	→ p. 48
	Mode numérot.	→ p. 48
	Durées flashing	→ p. 48
Système	Réinit. Combiné	→ p. 31
	Reset base	→ p. 31
	PIN système	→ p. 31
ECO DECT	Portée Max.	→ p. 32
	Pas d'émission	→ p. 32

Déclaration de conformité

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique Proximus en Belgique.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que le produit Twist 654 a été fabriqué en conformité avec son système complet d'assurance de la qualité certifié par la société CETECOM ICT Services GmbH conformément à l'ANNEXE V de la directive R&TTE 1999/5/CE.

La présomption de conformité aux exigences fondamentales de la directive du Conseil 1999/5/CE est assurée selon :

Art. 3.1 a) Sécurité :
EN 60950 (équivalent à 2006/95/CE)

Art. 3.1 a) Champs électrom./DAS :
1999/519/CE (Recommandation du Conseil de l'Union européenne)
EN 62479 (Partie mobile)
EN 62311(Partie fixe)

Art. 3.1 a) Choc acoustique :
EG 202 518 (Partie mobile)

Art. 3.1 b) CEM :
EN 301 489-1 / EN 301 489-6 (équivalent à 2004/108/CE)

Art. 3.2 Radio :
EN 301 406

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité sur Internet à l'adresse :
www.gigaset.com/docs

Responsable de l'homologation

CE 0682

Conditions de la garantie

Soigneusement sélectionné par Proximus, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans un de nos Proximus Center ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.

Proximus détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente ;
- les dommages, les dérangements et les défectuosités dûs à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation des instructions du mode d'emploi ainsi que tous cas de force majeure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable :

- si le client modifie ou répare l'appareil lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Proximus ;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil.

La responsabilité de Proximus ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Proximus accessibles au public ou sur www.proximus.be

Environnement

- La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
- Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé.
- Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
- Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.
- Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.

Mise au rebut

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Questions-réponses

Les problèmes éventuels et les solutions correspondantes sont en outre répertoriés dans le tableau ci-dessous.

L'écran n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
   - Maintenir la touche **enfoncée**.
2. Les batteries sont vides.
   - Remplacer ou recharger les batteries (➔ p. 7).
3. Le code de verrouillage des touches/de l'écran est défini.
   - Maintenir la touche « Dièse » **enfoncée**.

L'écran affiche « Pas de base ».

1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
   - Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. La base n'est pas activée.
   - Contrôler le bloc secteur de la base.
3. La portée de la base est réduite, parce que **Portée Max.** est désactivé.
   - Activer **Portée Max.** (➔ p. 32) ou réduire la distance entre le combiné et la base.

Le message « Enregistrez combiné SVP » ou « Poser le combiné sur la base » clignote à l'écran.

Le combiné n'est pas encore inscrit sur la base ou a été effacé par l'inscription d'un autre combiné (plus de 6 inscriptions DECT).

- Réenregistrer le combiné (➔ p. 34).

Le combiné ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
   - Activer la sonnerie (➔ p. 27).
2. Renvoi d'appel en externe programmé.
   - Désactiver un renvoi d'appel (➔ p. 42).
3. Le téléphone ne sonne pas si l'appelant masque son numéro d'appel.
   - Activer la sonnerie pour les appels masqués (➔ p. 29).
4. Le téléphone sonne pendant une période donnée, mais pas pour certains numéros.
   - Vérifier la commande temporelle des appels externes (➔ p. 29).

Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.

Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou a été remplacé par un autre cordon avec un mauvais brochage.

- Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé (➔ p. 59).

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

Le code PIN système saisi est incorrect.

- Répéter l'opération et réinitialiser le code PIN système sur 0000 (➔ p. 31), le cas échéant.

Code PIN oublié.

- Rétablir la valeur 0000 du code PIN système (➔ p. 31).

Votre correspondant n'entend rien.

Le combiné est en « mode secret ».

- Réactiver le microphone (➔ p. 21).

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas.

1. - **La présentation du numéro** (CLI) n'est pas activée chez l'appelant.
2. Vous n'êtes pas abonnés au service Affichage du numéro
   - Demander à Proximus l'activation de la fonction de présentation du numéro de l'appelant (CLIP).
3. Votre téléphone est raccordé à un système téléphonique/un routeur qui ne transmet pas toutes les informations.
   - Réinitialiser l'installation : débrancher brièvement le système téléphonique. Rebrancher le connecteur et attendre le redémarrage de l'appareil.
   - Vérifier les paramètres du système téléphonique et activer éventuellement la présentation du numéro. Rechercher les termes CLIP, présentation du numéro, transmission du numéro, affichage de l'appelant, etc. dans le mode d'emploi du système ou demander au fabricant de l'appareil.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit.

Echec de l'action/saisie erronée.

- Répéter l'opération.
  Observer l'écran et, le cas échéant, consulter le mode d'emploi.

Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

Le système téléphonique est réglé en mode numérotation par impulsion.

- Le régler en mode fréquence vocale.

L'écran de votre combiné possède une résolution de 128x160 pixels (points de l'image). Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un pixel soit mal connecté ou qu'il y ait une variation de couleurs. **Ce phénomène est normal et la garantie ne peut pas s'appliquer.**

Le tableau suivant vous indique le nombre d'erreurs de pixels pouvant se produire sans que la garantie ne s'applique.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1

Remarque

Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Annexe

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides ⚠

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

1. Débrancher l'appareil du secteur.
2. Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.
3. Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
4. Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
5. Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas le placer :** dans un micro-ondes, un four, etc.).
6. Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batteries

Technologie : 2 x AAA NiMH
Tension : 1,2 V
Capacité : 750 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre téléphone dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures) *	320 * 170 **
Autonomie en communication (heures)	14
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures) *	130 * 100 **
Temps de charge sur la base (heures)	8,5
Temps de charge sur le chargeur (heures)	7,5

* **Pas d'émission** désactivé, **sans** éclairage de l'écran en mode veille
** **Pas d'émission** activé, **sans** éclairage de l'écran en mode veille

Puissance consommée de la base

En veille	
- Combiné installé sur son chargeur	env. 1,0 W
- Combiné non installé sur son chargeur	env. 0,5 W
Au cours de l'appel	env. 0,65 W

Caractéristiques générales

DECT

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1880-1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)

Brochage de la prise téléphonique



1 libre
2 libre
3 a
4 b
5 libre
6 libre

Tables des caractères

Ecriture standard

Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) Espace
2) Saut de ligne

Index

A

Activaction/désactivation du voyant Messages 26
Activation/désactivation du microphone (combiné) 21
Affichage
  activation/désactivation pour les nouveaux messages 26
  consultation des messages sur la messagerie 17
  espace de stockage du répertoire 39
  numéro (CLI/CLIP) 21
  rendez-vous/anniversaires non confirmés 44
Affichage du niveau de charge 1
Affichage sur l'écran
  numéro (CLI/CLIP) 21
Aide 55
Aides auditives 4
Anniversaire 38
  affichage non confirmés 44
Anonyme 21
Appel
  appel masqué 22
  décroché automatique 27
  externe 19
  interne 36
  masqué 22
  prise 20
  transfert 24
  transfert en interne (connexion) 36
appel d'urgence
  impossible 5
Appel direct 20
Appel manqué 41
Appel masqué 22
Appels externes
  commande temporelle de la sonnerie . . 29
Assistance Service Clients 54
Attribution des touches numérotées 29
audition
  éviter les pertes 5
Autonomie du combiné 58
Autorappel
  désactivation provisoire 23
AWS, voir renvoi d'appel

B

Barre d'état 1
  icônes 50
Base
  changement 34
  connexion au courant/au réseau téléphonique 6
  installation 6
  modification des réglages 25
  modification du code PIN système 31
  modification du nom 34
  montage mural 7
  raccordement à un routeur 48
  raccordement à un système téléphonique 48
  réinitialisation 31
Batteries
  affichage 1
  chargement 9
  icône 1
  insertion 7
  niveau de charge 50
Bip (bip d'appel) 28
Bip d'appel (bip) 28
Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
Bloc secteur 4
Brochage 59

C

Calendrier 43
Caractères sélectionnés 18
Caractéristiques techniques 58
Carnet d'adresses voir Répertoire
Chargeur (combiné)
  installation 6
CLIP 21
CLIR 22
CNIP 21
Code PIN système
  modification 31
Code PIN système
  réinitialisation 31
Combiné
  activation/désactivation 15
  changement de base 34
  changement pour une meilleure réception 34
  éclairage de l'écran 26
  écran de veille 25
  enregistrement 34

enregistrement sur une autre base 34
fonction secret 21
inscription d'un autre combiné 34
langue d'affichage 10, 25
liste 15
mise en service 7
modèle de couleur 26
modification des réglages 25
modification du nom 35
page d'accueil 17
Paging 35
recherche 35
réglage 25
réinitialisation 31
suppression 35
tonalités d'avertissement 28
transfert de la communication 36
utilisation de plusieurs combinés 34
utilisation pour la surveillance de pièce 46
volume de l'écouteur 21
volume du mode Mains-Libres 21
Commande temporelle
sonnerie des appels externes 29
Communication
externe 19
intégration d'un correspondant 37
interne 36
transfert (connexion) 36
transfert en interne (connexion) 36
Communication externe
signal d'appel 22, 23
transfert en interne (connexion) 36
Communication interne 36
signal d'appel 20, 36
Composition
avec un numéro abrégé 30
Conditions de la garantie 54
Conférence
deux appels externes 24
fin 36
Conférence à 3
deux communications externes 24
fin 36
Connexion 24
Connexion à la base 34
Connexion USB, joint en caoutchouc 7
Consignes de sécurité 4
Consultation des messages sur la messagerie externe 17
Contact avec des liquides 57
Contenu de l'emballage 6
Correction des erreurs de saisie 18
Corriger les erreurs de saisie 18

D

Date anniversaire, voir Anniversaire
Décroché automatique 27
Décrocher, touche 1
Dépannage
généralités 55
Désactivation
intrusion interne 37
surveillance de pièce 47
Désactivation des appels masqués 29
Désactivation du module radio 32
Dièse, touche 1
Disponibilité 42
Double appel
externe 23
fin 23
interne 36
Double appel interne 36
Durée du flashing 48

E

Echo 48
Eclairage, écran 26
ECO DECT 32
Ecran
activaction de l'éclairage 26
éclairage 26
écran de veille 25
modèle de couleur 26
modification de la langue d'affichage . . 10
réglage 25
écran
cassé 5
écran cassé 5
Ecran de veille 25
Enregistrement (combiné) 34
Entrée de journal 41
Entretien de l'appareil 57
Environnement 55, 57
Envoi
entrée du répertoire au combiné 39
répertoire complet au combiné 39
Équipements médicaux 4
Espace de stockage du répertoire 39
Etoile, touche 1
Externe 21

F

Fiche du téléphone, brochage 59
Fonction secret du combiné 21
Fréquence vocale (FV) 48, 49
FV (fréquence vocale) 48, 49

H

Haut-parleur 21

I

Icône
  réveil 45
Icônes
  affichage des nouveaux messages 17
  barre d'état 50
  touches écran 51
Icônes de l'écran 50
Inconnu 21
Indicatif de sortie 48
Indicatif de sortie (système téléphonique) 48
Inscription d'autres combinés 34
Intensité de la réception 50
Interne
  intrusion 37
  utilisation du téléphone 36

J

Joint en caoutchouc 7
Journaux des appels 41
  suppression d'une entrée 41

L

Langue, affichage 10
Liquides 57
Liste
  appels manqués 41
  appels reçus 41
  appels sortants 41
  combinés 15
  journaux des appels 41
Liste des appels 41
  suppression d'une entrée 41
Liste des messages
  ouverture 17
Liste des numéros bis 19
Listes de messages 17

M

Mains-Libres 21
Majuscule/minuscule 18
Marche/Arrêt 1
Meilleure base 34
Mélodie
  sonnerie des appels internes/externes . 27
Mélodie d'attente 28
Menu
  ouverture 15
  présentation 52
Messagerie externe 33
Messages, touche 1
Microphone 1
Minuscule/majuscule 18
Mise au rebut 55
Mise en service 6
Mise en service, combiné 7
Mise en sourdine des appels 29
Mode de numérotation 48
Mode de numérotation par impulsions . . . 48
Mode de numérotation par impulsions (ND) 48
Mode Eco + (désactivation du module radio) 32
Mode rappel (réveil) 45
Mode XES 48
Modèle de couleur 26
Modification
  langue d'affichage 10
Modification des réglages 25
Modification des réglages du téléphone . . 25
Modification du code PIN 31
Modification du nom du combiné 35
Montage mural de la base 7

N

Navigation, touche de 1, 15
Ne pas déranger 29
Niveau de charge des batteries 50
Non confirmé Anniversaire/rendez-vous . . 44
Numéro
  affichage du numéro de l'appelant (CLIP) 21
  copie dans le répertoire 40
  enregistrement dans le répertoire 38
  saisie 18
  saisie avec répertoire 40

Numérotation
à partir du répertoire 20
avec le journal des appels 19
avec liste des numéros bis 19
Numérotation abrégée 30
Numérotation rapide (touche 1) 1

O

Ordre dans le répertoire 39

P

Page d'accueil
retour 17
Paging 35
Paramètres usine 31
Participation à une communication externe 37
Pause
après préfixe d'accès réseau 49
après prise de ligne 49
après touche R 49
Pause interchiffre 49
perte de l'audition 5
Portée 6
réduire 32
Possibilités de réglage
téléphone 25
Préfixe
réglage de son préfixe 25
Préfixe (système téléphonique) 48
Présentation du numéro
désactiver 22
Présentation du numéro de l'appelant, remarques 21
Prise kit oreillette 12
Protection contre les appels 29
Puissance consommée 58

Q

Questions-réponses 55

R

R, touche 1, 49
Raccordement du kit oreillette 12
Raccrocher, touche 1
Raccrocher/Fin, touche 19
Rappel automatique 23
Rappel de l'appelant 22
Recherche
combiné 35
dans le répertoire 39
Réduction de la puissance d'émission 32
Réduction des émissions 32
Réglage de l'heure 11, 53
Réglage de la date 11, 53
Réglage de la langue d'affichage 25
Réglages par défaut 31
Réinitialisation à l'état usine 31
Rendez-vous
affichage non confirmés 44
création 43
Renvoi d´appel 42
Renvoi d'appel (AWS) 42
Renvoi, voir renvoi d'appel
Répertoire 38
copie du numéro depuis le texte 40
enregistrement d'une entrée 38
envoi au combiné 39
envoi de l'entrée/la liste au combiné . . . 39
ordre des entrées 39
ouverture 15
utilisation pour la saisie du numéro . . . 40
Restauration des paramètres usine 31
Réveil 45
Routeur
raccordement à la base 48

S

Saisie de caractères spéciaux 18
Saisie de lettres accentuées 18
Saisie de texte 18
Saisir des caractères spéciaux 18
Sélection d'une entrée dans le répertoire . 39
Service clients 54
Services réseau
pendant une conversation externe 23
réglage 22
spécifiques à l'opérateur 22
Signal d'appel
communication externe 22, 23
externe au cours d'une communication interne 20, 36
interne au cours d'une communication externe 20, 36
Signal d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
Son, voir Sonnerie
Sonnerie
commande temporelle des appels externes 29
désactivation pour les appels masqués 29
mélodie des appels internes/externes . 27
modification 27

Sonnerie VIP 38
Sonneries 27
Suppression (combiné) 35
Surveillance de pièce 46
Système téléphonique
enregistrement d'un préfixe d'accès réseau 48
raccorder la base 48
réglage du mode de numérotation 48
réglage sur la fréquence vocale 49
régler la durée du flashing 48
temps de pause 49

T

Tables des caractères 59
Téléphone
réglage 25
rétablissement des réglages par défaut 31
utilisation 15
Temps de charge du combiné 58
Tonalités d'avertissement 28
Touches
attribution d'une fonction ou d'un numéro 29
numérotation rapide 1
touche 1 (numérotation rapide) 1
touche de navigation 1, 15
touche Décrocher 1
touche Dièse 1
touche Etoile 1
touche Marche/Arrêt 1
touche Messages 1
touche R 1, 49
touche Raccrocher 1
touche Raccrocher/Fin 19
touches écran 1, 16
Touches écran 1, 16
attribution 29
icônes 51
Transfert d'une communication externe en interne 36
Transmission du numéro 21

U

Utilisation du téléphone
externe 19
interne 36
prise d'appel 20

V

Va-et-vient
deux appels externes 24
Verrouillage/déverrouillage du clavier . . . 15
Volume
du mode Mains-Libres, de l'écouteur du combiné 21
Volume de l'écouteur 21, 27
Volume du mode Mains-Libres 21

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

E.R. Ariane Marchant, Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles